

パルサーlub OL500オイル給油用遠隔装着キット(3ポイント給油)

OL500オイル給油用遠隔装着キット品番(3ポイント) : 1250RO-3

キットを構成する部品の詳細と組立手順・注意事項

No	部品番号	適 用	個数
①	OL500	自動オイル給油装置	1
②	A002	径違いアダプター(3/8" Fx1/8" M)	1
③	B002	本体装着用金具	1
④	B057	平ワッシャー(D26x10x1.6t)	1
⑤	B051	本体装着金具固定用ネジ(M4x20mm)	9
⑥	C006	径違いアダプター(1/8" FxM8x1P)	1
⑦	C003	分配器(6(4P)M8x1P)	1
⑧	C004	分配器用バルブ(レジスタンスバルブ)	3
⑨	C005	プラグ(M8x1P)	2
⑩	C021-3	ナイロンチューブ(Φ4-I.D.-Φ2.5) 30ft	1
⑪	C010	チューブクランプ(Φ4x1R)	6
⑫	C007	チューブフィッティング(Φ4-PT1/8")	3
⑬	C011	インサート(Φ4xΦ2.5)	6
⑭	C009	スリーブリング Φ4	6

1250RO-3 キットには、上記②～⑭の部品が含まれています。

組立手順

1. 機械設備が運転中であっても自動給油装置への給油、操作・整備・点検がし易く、可能な限り給油口に近い設置位置を選定し、本体装着金具③を固定用ネジ⑤で固定して下さい。
2. テフロンテープを自動給油装置の取付けネジと②⑫に巻いて下さい。
油漏れ防止の為、部品⑥⑧⑨にはテフロンテープを巻かずに、面をすり合わせながら丁寧に締め込んで下さい。
3. 自動給油装置を取付金具③に部品②④⑥で垂直に取付けて下さい。
分配器と自動給油装置の間には、②④⑥以外の部品を組み込まない事。
4. 自動給油装置の上蓋を開き、500ccのラベル位置迄、オイルを充填して下さい。
5. オイルが自動給油装置の外側にこぼれない様注意して下さい。
6. 上蓋を閉じ、ベント(空気口)が開いていることを確認して下さい。
7. 自動給油装置から給油口までの長さを測定し、適当な長さにチューブ⑩をカットして下さい。チューブ⑩をカットする際、確実に垂直にカットし、チューブ外周の表面に傷をつけないで下さい。
8. カットしたチューブを継手コネクター⑫を使って、チューブ⑩を接続して下さい。
9. TESTモードで20秒間オイルが吐出するか確認して下さい。
10. 自動給油装置のモードを設定して下さい。

使用する際の注意事項

1. 使用可能なオイルについて。
PAO系合成炭化水素オイル、シリコン合成オイル(全タイプ)、
フッ素系エステルオイル、並びにエステル系及びポリグリコール系オイル
についてもご使用になれます。
2. 遠隔装着の最大距離は、3m以内として下さい。
(キットには30ft(9m)のチューブが入っております)
3. 自動給油装置の装着位置は、給油口の高さに対して上側、下側のどちら側に装着しても問題ありません。
4. オイルの吐出量は、ご使用のオイルの粘度、潤滑ラインの長さ、使用環境温度の違い等により、微量では有りますが異なる場合があります。
5. オイル給油に際し、ブラシを介しての給油をご希望の場合は、ブラシキット(C030/C031/C032/C033のいずれかを選択)を別途ご購入下さい。

(注)上記の部品は全てメトリックネジで製造されています

